
## REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0400

ROLLEIFLEX 4×4 KPL. 05000.99.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

## PARTSBOOK

12-74

2.01.0400

ROLLEIFLEX 4×4 KPL.


Service	LISTE DE PIÈCES			05000.99.0
ITEM	SACH-NR. PART-NR. D. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1A • 2 • 3 • 3 • X • 5 • X • 6 • 7	05000.99.0 02 05000.43.0 02 05000.43.0 01 05111.00.0 94010.41.1 94030.41.1 96760.99.0 94040.41.0	ROLLEIFLEX 4X4 GRAU KPL. ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ KPL. ROLLEIFLEX 4X4 BLACK CPL. ROLLEIFLEX 4X4 GRAU ROLLEIFLEX 4X4 GREY ROLLEIFLEX 4X4 GREY ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ ROLLEIFLEX 4X4 BLACK OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC TRAGRIEMEN GRAU NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE GRAU EVERREADY CASE GREY BEREITSCHAFTSTASCHE BRAUN EVERREADY CASE BROWN TRAGBEUTEL 4X4 CARRYING BAG		1957 → 1963  1963 → 1968  SIEHE / SEE 2.02.0400  SIEHE / SEE 2.02.0400  (WW)  (WW)  (NB)  (NB)  (NB)

#### REPARATUR-ANLEITUNG **REPAIR-MANUAL** INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0400

**ROLLEIFLEX 4×4** 05000.43.0



2 07 0400

#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Aufsetzen und Abnehmen des Abschlusskastens Pos. 33 Vor dem Abnehmen des Abschlusskastens muss die Rändelbuchse Pos. 29 auf "Entriegeln" eingestellt wer-den, damit die Schlitzbuchse Pos. 28 gelöst werden kann

Beachte:

- 1. Gleichmässigen Abstand zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen Pos. 109 und Zierrad vom Kamera-
- körper. In 1 m-Stellung gleichmässigen Abstand zwischen Abschlusskasten und Kamerakörper prüfen.

Bei Bedarf:

Mit Unterlegscheiben Pos. 36-38 ausgleichen.

 Sucherobjektiv auf ∞ einstellen:
 ± 7 Teilstriche (75/80 Skala).
 Beachte: Sucherobjektiv mit Zylinderschraube Pos. 2 (2.05.0400) sichern.

Fit camera back item 10 on camera and check catch. Check film channel with collimator:

 0.40 - 0.03 ≜ - 5 graduations (75/80 scale).

 Fitting and removing terminal box item 33.

Before removing the terminal box the knurled bush item 29 must be set to "Release' so that the slotted bush item can be released.

Ensure:

 Uniform spacing between terminal box and masking frame item 109 and trim wheel of camera body.

In 1 m position check uniform distance between terminal box and camera body. If necessary: Correct with shims items

3. Set viewfinder lens to  $\infty$ :

Note:

± 7 graduations (75/80 scale) Secure viewfinder lens with fillister head cap screw item 2 (2.05.0400).

# PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0400


				05000.43.0	
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK Observation
1	•	05000.43.0 02	ROLLEIFLEX 4X4 GRAU	-	1957 → 1963
2		05000.43.0 01	ROLLEIFLEX 4X4 GREY ROLLEIFLEX 4X4 SCHWARZ		1963 → 1968
3			ROLLEIFLEX 4X4 BLACK FILMSPULE A8	1	1.555
4		05076.00.0	FILMSPOOL A8 VORSCHRAUBRING		
5	×	03517.00.3	RETAINING RING DECKPLATTE		
6	x	03500.08.2	COVER PLATE EINSTELLSCHEIBE		
7	^	03518.00.0	FOCUSING SCREEN BLATTFEDER		
8		02080.84.0	FLAT SPRING ANSATZSCHRAUBE 3,0 LANG		(WW)
9		02081.84.0	SHOULDER SCREW 3,0 LONG ANSATZSCHRAUBE 3,3 LANG	2	(WW)
10		05400.01.0 02	SHOULDER SCREW 3,3 LONG RUECKWAND KPL. GRAU		→1963
		05400.01.0 02	BACK COVER CPL. GREY RUECKWAND KPL. SCHWARZ		SIEHE/ SEE 2.09.0400 1963 →
11			BACK COVER CPL. BLACK		SIEHE / SEE 2.09.0400
12		02082.84.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW		
13	X	05096.00.1	RIEMENHALTER NECK STRAP HOLDER		
14		10103.00.0	SCHEIBE WASHER	2	1000
15		05097.00.0	RASTFEDER ARRESTING SPRING		→ 1968 DAFUER / FOR THAT POS. 15.
15A	×	05097.00.1	RASTFEDER ARRESTING SPRING		1968>
16		02082.84.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	2	
17	×	05096.00.1	RIEMENHALTER NECK STRAP HOLDER		
18		10103.00.0	SCHEIBE   WASHER	2	
19		05097.00.0	RASTFEDER ARRESTING SPRING	1	→ 1968 DAFUER / FOR THAT POS. 19.
19A	X	05097.00.1	RASTFEDER ARRESTING SPRING	1	1968 →
			FORTSETZUNG 1		
			CONTINUED 1		
	1		1		4

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0401

ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Justieren und Prüfen von Verschlussaufzug und Filmtransport.

Hilfsrändelknopf aufsetzen.

Verschlussaufzug soweit transportieren, bis das Einfallen der Sperren im Verschluss deutlich zu hören ist. Der Aufzugring Pos. 11 (2.05.0400) muss sich jetzt noch um den "Verschlussüberzug" weiterbewegen lassen

Verschlussüberzug ca. 0,5 mm. Zylinderschraube ● A lösen und Justier-Beachte: Bei Bedarf: hebel Pos. 24A (2.04.0400) verstellen.

Tasthebel justieren.
Tasthebel Pos. 13 (2.04.0400) wird durch Schenkelfeder Pos. 76 und über den Schieber ● B in Ausgangsstellung (Kamerarückwand geöffnet) gebracht. Tastwerklehre mit Messuhr (L-6485) in Kamera einsetzen und fest andrücken. Der Tasthebel soll jetzt

o,15 mm unter den Auflagenocken für die Film-andruckplatte (Auflagepunkte der Lehre) liegen. Bei Bedarf: Zylinderschraube ● C lösen und Ein-stellhebel Pos. 28 (2.04.0400) verstellen. Tastwerkfunktion mehrfach mit Tastwerklehre (L-6482) nachprüfen.

Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance. Fit auxiliary knurled knob.

1. Advance shutter cocking mechanism until engagement of the catches in the shutter is clearly audible. It must still be possible to move the cocking ring item

11 (2.05.0400) on by the "shutter over-travel".

Note: Shutter over-travel approx. 0.5 mm.

If necessary: Slacken fillister head cap screw ● A and adjust adjusting lever item 24A (2.04.0400)

Adjust feeler lever.
Feeler lever item 13 (2.04.0400) is moved to starting position by V-spring item 76 and by means of slides

• B (camera back removed).

Insert feeler mechanism gauge with dial gauge (L-6485) in camera and exert firm pressure. The feeler lever should now locate 0.15 mm below the contact cam of the film pressure plate (contact points of the

gauge). If necessary: Slacken fillister head cap screw ● C and adjust adjustment (2.04.0400). lever item

Check feeler mechanism function several times with feeler mechanism gauge (L-6482).

## ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0401


			LISTE DE PIECES		03000.43.0
POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK
PUS.	V	NO. DE PIECES	DÉSIGNATION	00 01 02 03 04 05	OBSERVATION
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1		
20		05100.00.0	BELEDERUNG		→1963
20A		05100.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG		1963 → 1966
20B		05100.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1966 →
21		05101.00.0	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG	1	→ 1963
21A		05101.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG		1963 → 1966
21B		05101.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG		1966 →
22		05108.00.0	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG	1	→ 1963
22A		05108.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1963 → 1966
22B		05108.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1966 →
23		05104.00.0	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG	1 1	→ 1963
23A		05104.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1963 → 1966
23B		05104.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1966 →
24		05106.00.0	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG	1   1	→ 1963
24A		05106.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1963 1966
24B		05106.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1966 →
25		05107.00.0	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG	1 1	→ 1963
25A		05107.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1	1963 → 1966
25B		05107.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1966 →
26		05105.00.0	LEATHERETTE COVERING BELEDERUNG	1 1	→1963
26A		05105.00.9	LEATHER COVERING BELEDERUNG	1 1	1963 → 1966
26B		05105.00.1	LEATHER COVERING BELEDERUNG LEATHERETTE COVERING	1 1	1966 →
27		05102.00.0	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1   1	→ 1963
27A		05102.00.9	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1 1	1963 → 1966
27B		05102.00.1	BELEDERUNG LEATHERETTE COVERING	1 1	1966 →
28		05273.00.0	SCHLITZMUTTER   SLOTTED NUT	1	
29		05272.00.0	SLOTTED NOT   RAENDELBUCHSE   KNURLED BUSHING	1	
30		05224.00.0	FORMMUTTER NUT	1	
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2		
			OCIVITIVOED 2		
			l .		

#### REPARATUR-ANLEITUNG **REPAIR-MANUAL** INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0402

**ROLLEIFLEX 4×4** 05000.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Sperrhebel Pos. 19 (2.04.0400) justieren.
 Hilfsnockenscheibe (W-SK 2245) einsetzen. Tasthebel Pos. 13 (2.04.0400) auslösen. Hilfsrändelknopf drehen, bis der Verschluss gespannt

Beachte:

Die Sperrklinke Pos. 6 (2.04.0400) muss durch den Zwischenhebel Pos. 26 (2.04.0400) am • D sicher entkup-

pelt werden.

Bei Bedarf: Nase ● E vom Aufzughebel Pos. 21 (2.04.0400) leicht biegen. Der Sperrhebel ● F liegt dann an der Hilfsnockenscheibe an.

Ist der Film um 1 Bild transportiert, dann fällt der Sperrhebel ● F in die Nockenscheibe ein und das Mitnehmerzahnrad Pos. 79 wird von der Sperr-

hebelnase • G gesperrt.

Beachte: Die Sperrhebelnase • G muss voll in die Zähne des Mitnehmerzahnrades Pos. 79 einfallen.

Adjust catch lever item 19 (2.04.0400).
 Insert auxiliary cam plate (W-SK 2245).
 Release feeler lever item 13 (2.04.0400). Turn auxiliary knurled knob until the shutter is cocked.

Auxiliary knurled knob until the shutter is cocked.

Note:

The pawl item 6 (2.04.0400) must be positively disengaged at ● D by the intermediate lever item 26 (2.04.0400).

If necessary: Slightly bend lug ● E of cocking lever item 21 (2.04.0400).

The catch lever ● F then rests on the auxiliary cam plate. When the film is advanced by 1 frame the catch lever ● F engages in the cam plate and the drive gear wheel item 79 is locked by the catch lever ■ F the property in ■ G

lever lug ● G.

The catch lever lug • G must fully engage in the teeth of the drive gear wheel item 79. Note:

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0402


POS. XR ITEM POS. K	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK Observation
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40A 41 42 42A 43 44 45 46 47 48 49 50 51	02005.85.0 05250.01.0 02 05250.01.0 01 05271.00.0 00741.82.0 03401.00.0 03402.00.0 03404.00.0 05300.01.1 02 05300.01.1 01 05094.00.0 05094.00.1 05090.00.0 05091.00.0 05091.00.0 05030.00.0 05030.00.0 05030.00.0 05030.00.0 05030.00.0 05030.00.0 05030.00.0 05030.00.0 05030.00.0	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  FLACHKOPFSCHRAUBE FLAT-HEAD SCREW ABSCHLUSSKASTEN KPL. GRAU FRONT COVER CPL. GREY ABSCHLUSSKASTEN KPL. SCHWARZ FRONT COVER CPL. BLACK AUSLOESER RELEASE AUSLOESESTIFT RELEASE PIN UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4 LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW LICHTSCHACHT KPL. GRAU  ** FOCUSING HOOD CPL. GREY LICHTSCHACHT KPL. SCHWARZ FOCUSING HOOD CPL. BLACK FELDLINSE FIELD LENS FELDLINSE FIELD LENS SUCHERSPIEGEL VIEWFINDER MIRROR SPIEGELFEDER MIRROR SPRING FLACHKOPFSCHRAUBE FLAT-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND GRAU FOCUSING SIDE PANEL GREY EINSTELLSEITENWAND SCHWARZ FOCUSING SIDE PANEL BLACK FUEHRUNGSBUCHSE GUIDE BUSHING STEGBLECH BRIDGE PLATE UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2  FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3	4	→1963 SIEHE / SEE 2.06.0400  (NB) (NB) (NB) (NB)  →1959 DAFUER / FOR THAT POS. 40.42A 1959 SIEHE / SEE 2.08.0400 →1958 1958 →1958 1958  →1963 1963  (NB) (NB) (NB) (NB) (NB)

#### REPARATUR-ANLEITUNG **REPAIR-MANUAL** INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0403

**ROLLEIFLEX 4×4** 05000.43.0



#### REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

- 2. Verschluss auslösen. Der Sperrhebel F muss jetzt einwandfrei aus der Nockenscheibe gehoben
- werden.
  Bei Bedarf: An der Justiernase H justieren.
  Sperrklinke Pos. 6 (2.04.0400) überprüfen.
  Hilfsrändelknopf langsam weiterdrehen. Die
  Sperrklinke muss jetzt ganz in das Zahnrad Pos. 4
  (2.04.0400) einfallen; der Verschlussaufzug ist
  jetzt wieder gekuppelt.
  Beachte: Sperrklinke und Zahnrad müssen
  gratfrei sein.

- Release shutter. The catch lever F must now be lifted out of the cam plate satisfactorily. If necessary: Adjust at adjusting lug H.
   Check pawl item 6 (2.04.0400).
   Slowly turn auxiliary knurled knob on. The pawl must now fully engage in gear wheel item 4 (2.04.0400); the shutter cocking mechanism is now engaged anain. now engaged again.

  Note: Pawl and gear wheel must be free from

## ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0403


ITEM	SACH-NR. BENENNUNG PART-NR. DESCRIPTION			STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE					BEMERKUNG REMARK	
	NO. DE PIÈCES DÉSIGNATION		V.	ARI	S P.	E	l	OBSERVATION		
			FORTSETZUNG 3	00	01	02	03	04	05	
52		01074.82.0	CONTINUED 3  ZYLINDERSCHRAUBE	1						
53		05087.00.0 02	CHEESE-HEAD SCREW RAENDELKNOPF GRAU	'	1					→1963
		05087.00.0 02	KNURLED KNOB GREY RAENDELKNOPF SCHWARZ		ľ	1				1963 →
54			KNURLED KNOB BLACK	1		'				1903
55		05000.15.0	FILMSPULENSCHLUESSEL FILM KEY	1						
56		05086.00.0	SCHRAUBENFEDER SPIRAL SPRING	'						. 1057
57	•	01073.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		2					→1957
57A		01029.82.0	LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW	2						1957
58		05081.00.0	DECKBLECH COVER PIECE	1						1957
59		05062.00.0	DRUCKFEDER PRESSURE SPRING	2						1957 →
60		03095.00.0	BREMSROLLE 1,8 BRAKE ROLLER 1,8	2						(WW) 1957
61		03096.00.0	BREMROLLE 1,7 BRAKE ROLLER 1,7	2						(WW) 1957
62		03097.00.0	BREMSROLLE 1,9 BRAKE ROLLER 1,9	2						(WW) 1957
63	•	05084.00.0	SPERRFEDER ★	1	1					→ 1957 DAFUER / FOR THAT POS. 57/
63A		05085.00.0	LOCKING SPRING BREMSLAGER	1						58, 59, 60, 61, 62 + 63A 1957
64		05083.00.0	BRAKE BEARING MITNEHMER	1						
65		02005.85.0	COUPLING FLACHKOPFSCHRAUBE	5						
66		05000.14.0 02	FLAT-HEAD SCREW AUFZUGSEITENWAND GRAU		1					→ 1963
00		03000.14.0 02	FILMTRANSPORT SIDE PANEL GREY		'					SIEHE / SEE 2.07.0400
67		05000.14.0 01	AUFZUGSEITENWAND SCHWARZ FILMTRANSPORT SIDE PANEL BLACK			1				1963 → SIEHE / SEE 2.07.0400
68		05058.00.0	STEGBLECH BRIDGE PLATE	0						(NB)
69		03401.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,1	0						(NB)
70		03402.00.0	WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,2	0						(NB)
71		10003.00.0	WASHER 0,2 SICHERUNGSSCHEIBE 1,9	1						
72 X	(	05150.03.1	C-CLAMP 1,9 NOCKENZAEHLSCHEIBE	1						
73		05157.00.0	CAM COUNTER GEAR TORSIONSFEDER	1						
74		05150.05.0	TORSION SPRING ZAHNRADPAAR	1						
75		05150.06.0	GEAR SET ZAHNRADPAAR	1						
76		05161.00.0	GEAR SET SCHENKELFEDER	1						
77 X	(	05158.00.2	V-SPRING SCHRAUBENZUGFEDER	1						
78 X	(	05078.00.1	SPIRAL SPRING ANTRIEBSLAGER	1						
79 X	(	05079.00.1	DRÍVE BEARING MITNEHMERZAHNRAD	1						
80		05080.00.0	COUPLING GEAR GEWINDEBUCHSE	1						
81		02023.82.0	THREADED BUSHING LINSENSCHRAUBE	3						
82		05150.01.0	FILLISTER-HEAD SCREW GETRIEBE	1						SIEHE / SEE 2.04.0400
83		05068.00.0	MECHANISM DICHTUNGSBLECH							5.2.12, 522 2.04.0400
03		03000.00.0	SEAL	'						
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4							
					+					

#### REPARATUR-ANLEITUNG **REPAIR-MANUAL** INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0404

ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Abnehmen und Aufsetzen des Objektivträgers Pos. 85.

Beachte: Lage der Keilscheiben Pos. 89 und Scheiben Pos. 86-88.

1. Beim Aufsetzen des Objektivträgers muss der Auf-

zugring Pos. 11 (2.05.0400) in den Justierhebel Pos. 24A (2.04.0400) eingreifen.

Triebgang prüfen.

2. Optische Achse mit Messtisch prüfen:

0,1 mm diagonal über die Filmgleitfläche Toleranz: gemessen.

Bei Bedarf: Mit Scheiben Pos. 86-88 und an den Keilscheiben Pos. 89 justieren.

© Einstellung des Aufnahmeobjektives am Kollimator bei Blende 4 prüfen:

3,5 Teilstriche (75/80 Skala). Bei kleineren Abweichungen kann der Anschlag der Einstellkurven nachgestellt werden. Bei grösseren Abweichungen müssen die Keilscheiben nachgestellt bzw. die Scheiben Pos. 86–88 verwendet werden.

Beachte: Die "Optische Achse" sowie der Triebgang müssen nachgeprüft werden.

5. Removing and fitting lens carrier item 85.

Note: Position of taper washers item 89 and washers items 86-88.

1. When fitting the lens carrier the cocking ring item 11 (2.05.0400) must engage in adjusting lever item 24A (2.04.0400). Check focusing mechanism. Checking optical axis with test bench:

0.1 mm measured diagonally across the Tolerance:

film contact face. If necessary: Adjust with washers items 86-88 and at taper washers item 89.

3. Check  $\infty$  setting of taking lens on collimator at f/4:

± 3.5 graduations (75/80 scale).

With minor deviations the stop of the focusing cams can be adjusted. With major deviations the taper washers must be adjusted or washers item 86-88 used.

The "Optical axis" and the focusing Note: mechanism must be checked.

#### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0404


	LISTE DE PIECES		05000.43.0		
ITEM	R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
84 85 X	•	01139.82.0 05200.01.2	FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4  ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER UNTERLEGSCHEIBE 0,2	4	SIEHE / SEE 2.05.0400 (NB)
86 87 88 89 90		03402.00.0 03404.00.0 03408.00.0 05235.00.0 05000.05.0	WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4 UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8 KEILSCHEIBE WEDGE PLATE AUSGLEICHSTUECK	- - 4 2	(NB) (NB)  → 1959 DAFUER / FOR THAT POS. 90A
90A 91 92	•	05000.05.1 05025.00.0 05000.04.0	COMPENSATING PIECE AUSGLEICHSTUECK COMPENSATING PIECE SCHRAUBENFEDER SPIRAL SPRING GLEITSCHIENE	2 2 1	92A 1959 → 1959 DAFUER / FOR THAT POS. 90A
	•	05000.04.1 03032.00.1 05000.10.0 05000.11.0	FOCUSING STRUT GLEITSCHIENE FOCUSING STRUT SCHLITZMUTTER SLOTTED NUT SKALENRING METER SCALE RING METER SKALENRING FEET	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	92A 1959 → (WW) (WW)
96 97 98		01146.82.0 03404.00.0 05070.00.0 02	SCALE RING FEET -ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW -UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4 -RAENDELKNOPF GRAU KNURLED KNOB GREY	3 3 1	→1963
99 100 101 102		05070.00.0 01 05000.12.0 05000.13.0 05071.00.0	-RAENDELKNOPF SCHWARZ KNURLED KNOB BLACK -SKALENRING METER SCALE RING METER -SKALENRING FEET SCALE RING FEET -ANSCHLAGRING1 STOP RING	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1963 → (WW) (WW)
103 X 104 105 X 106		05016.00.1 03411.00.0 01044.82.1 05013.00.0	DISTANZROHR SPACER ZWISCHENSCHEIBE 0,2 INTERMEDIATE WASHER LINSENSCHRAUBE FILLISTER-HEAD SCREW KURVENSCHEIBE	1	(NB)
107 · 108 X X 109 X 110 111		03421.00.0 05014.00.1 05012.00.1 05000.02.0 05010.00.0	CAM PLATE FEDERSCHEIBE 0,1 SPRING WASHER 0,1 TRIEBACHSE FOCUSING SHAFT ABDECKKASTEN COVER FRAME DICHTUNGSRING LIGHT SEAL RING SPERRSCHIEBER	- 1 1 1	(NB)
112		05008.00.0 05009.00.0	LOCKING SLIDER SPERRSTIFT LOCKING PIN SCHRAUBENFEDER SPIRAL SPRING FORTSETZUNG 5	1	

#### REPARATUR-ANLEITUNG **REPAIR-MANUAL** INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0405

ROLLEIFLEX 4×4 05000.43.0



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Demontage und Montage der Triebführung.

1. Kurvenscheiben Pos. 106 wie in Abbildung dargestellt, einstellen.

Triebknopf Pos. 94 in ∞Anschlagstellung anschrau-

Kurvenscheiben mit Triebknopf in Stelling 1 m drehen.

Beachte:

Gleichmässiger Arbeitsbereich der Kurvenscheiben zu den Gleitplättchen der Gleitschiene Pos. 92A und der Ausgleichstücke Pos. 90A.

2. Ausgleichstücke Pos. 90A mit Schraubenfeder Pos. 91 herausnehmen.

Gleitschiene Pos. 92A von den Führungsstiften nach

von abziehen und herausnehmen.
Triebachse Pos. 108 einpassen. Triebgang sowie
Axialspiel der Triebachse mit Distanzrohr Pos. 103
und Triebknopf Pos. 94 prüfen.
Bei Bedarf: Axialspiel mit Federscheibe Pos. 107
ausgeleichen bzw. Lagerbuchsen Pos.

136 erneuern.

Messrollenachse Pos. 127 und Messrolle Pos. 128 einsetzen und mit Gewindestift Pos. 129 sicheren.
 Beachte: Messrollenachse darf nur geringes

Beachte:

Axialspiel haben. Leichtgängigkeit der Messrolle.

- 6. Dismantling and assembly of focusing guide.
  1. Adjust cam plate item 106 as shown in illustration.
  Screw on focusing knob item 94 in ∞end position. Turn cam plates with focusing knob to 1 m setting. Uniform operating range of cam plates Note: in relation to the slide plates of the slide rail item 92A and the shims item 90A.

  2. Remove shims item 90A with helical spring item 91.
  - Pull slide rail item 92A forwards off the guide pins and withdraw.
  - Fit focusing spindle item 108. Check focusing mechanism as well as end float of focusing spindle with spacer tube item 103 and focusing knob item 94. If necessary: Correct end float with spring washer item 107 or renew bearing bushes item 136.
- Fit meter roller spindle item 127 and meter roller item 128 and secure with set screw item 129.

Note:

Meter roller spindle may only have slight end float. Check free movement of meter roller.

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0405

ITEM	R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	00	PI	AR ATY ÈCI AR	T ES	PRONTE YPE PA NTE	R	)5	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
117		PART-NR. NO. DE PIÈCES  00739.82.0 10107.00.0 05000.18.0 00739.82.0 05052.00.1 05000.17.0 05053.00.0 00739.82.0 05046.00.0 05045.00.0 05044.00.0 05000.16.0 00386.82.0 05005.00.0 05000.07.0 01123.82.0 01882.85.0 01884.86.0 10105.85.0	DESCRIPTION DÉSIGNATION  FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5  ACHSE SHAFT SCHEIBE WASHER SPULENLAGERBUEGEL UNTEN SPOOL FLAP LOWER ACHSE SHAFT SCHENKELFEDER V-SPRING ANDRUCKPLATTE PRESSURE PLATE -TEFLONSCHLAUCH TEFLON TUBE ACHSE SHAFT UMLENKROLLE GUIDE ROLLER SCHENKELFEDER V-SPRING SPULENLAGERBUEGEL OBEN * SPOOL FLAP UPPER SPULENLAGERBUEGEL OBEN SPOOL FLAP UPPER HALBRUNDNIET RIVET SPULENLAGERBUEGEL OBEN SPOOL FLAP UPPER MESSROLLENAGERBUEGEL OBEN SPOOL FLAP UPPER HALBRUNDNIET RIVET SPULENLAGERBUEGEL OBEN SPOOL FLAP UPPER MESSROLLENAGENSE METERING ROLLER SHAFT MESSROLLE METERING ROLLER -GEWINDESTIFT M2X3 THREADED PIN M2X3 SECHSKANTMUTTER +EXAGONAL NUT SCHEIBE WASHER	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PI	ARY DT CO PE CR PE	T ES	NTE YPE PA NTE	R	955	REMARK OBSERVATION  0,1@M  1957 DAFUER / FOR THAT POS. 124 POS. 126 1957  1957  1957 DAFUER / FOR THAT POS. 124  A 1958 DAFUER / FOR THAT POS. 130 +132A
	•	10105.85.0 05018.00.0 05018.00.1 00522.84.1 05000.01.0 02 05000.01.0 01 03020.00.0 05002.00.0 00080.82.0		1 2 2 1	1		11				→ 1958 DAFUER / FOR THAT POS. 130 +132A  1958 →  → 1963  1963 →